



ARCTIC HC01-TC Installation Instructions

EN



ARCTIC HC01-TC Montageanweisungen

DE



ARCTIC HC01-TC Consignes d'installation

FR



ARCTIC HC01-TC Instrucciones de montaje

ES



ARCTIC HC01-TC Instrukcja montażu

PT

Packaging contents

Enclosure x 1	Screws x 8	Vibration absorption Pad x 2 (attached inside the enclosure)

Installation of ARCTIC HC01-TC

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Requisitos del sistema

Gehäuse x 1	Schrauben x 8	Pad zur Vibrationsdämpfung x 2

Montage des ARCTIC HC01-TC

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contenu du coffret

Coffre x 1	Vis x 8	Tapis d'absorption des vibrations x 2

Installation d'ARCTIC HC01-TC

-
-
-
-
-
-
-
-
-

El paquete incluye

Carcasa x 1	Tornillos x 8	Almohadilla de absorción de vibraciones x 2

Instalación del ARCTIC HC01-TC

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Zawartosc opakowania

Obudowa x 1	Śruby x 8	Podkładka antywibracyjna x 2

Montaż obudowy ARCTIC HC01-TC

-
-
-
-
-
-
-
-
-



ARCTIC HC01-TC

Installationsinstruktioner

SE



ARCTIC HC01-TC

Pokyny k instalaci

CZ



ARCTIC HC01-TC

Istruzioni d'installazione

IT



ARCTIC HC01-TC

Instrukcja montażu

PL



ARCTIC HC01-TC

Installatie-instructies

NL

Innehåll

Hölje x 1	Skrudar x 8	Vibrationsdämpande dyna x 2
-----------	-------------	-----------------------------

Installera ARCTIC HC01-TC

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ta bort de fyra skruvarna, lyft av det övre höljat och ta ut alla tillbehör.

Placera SATA-hårddisken i höljat.

Sätt in den termiska sensorn med den absorptionsdämpande dynan i den övre delen av enheten, när spindelmotorn, [sensorn ska vara mellan dynan och HDD].

Stäng kroppens övre hölje och fäst de fyra

Balíček obsahuje

Plášť x 1	Šrouby x 8	Podložka pro absorpci vibrací x 2
-----------	------------	-----------------------------------

Instalace ARCTIC HC01-TC

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Odstaňte čtyři šrouby, zvedněte vrchní kryt z těla a vyjměte veškeré příslušenství.

Vložte pevný disk SATA do pláště.

Přilepte teplotní senzor s podložkou pro absorpci vibrací k horní části disku, nikam blízko k motoru čítek, [senzor by měl být mezi podložkou a HDD].

Zavřete vrchní kryt těla a utáhněte čtyři šrouby.

Contenuto del kit

Enclosure x 1	Viti x 8	Cuscinetto anti vibrazioni x 2
---------------	----------	--------------------------------

Installazione del drive HC01-TC ARCTIC

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Rimuovere le quattro viti, sollevare il coperchio dell'alloggiamento ed estrarre tutti gli accessori.

Inserire l'hard drive SATA nell'enclosure.

Fissare il sensore di temperatura con il cuscinetto anti vibrazioni alla parte superiore del drive, in prossimità del motore mandrino, [il sensore deve trovarsi fra il cuscinetto e l'Hard Disk Drive].

Richiudere il coperchio dell'alloggiamento e serrare nuovamente le quattro viti.

Zawartość opakowania

Obudowa x 1	Śruby x 8	Podkładka antywibracyjna x 2
-------------	-----------	------------------------------

Montaż obudowy ARCTIC HC01-TC

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Wykręć cztery śruby, zdejmij wieko z obudowy i wyjmij wszystkie akcesoria.

Wykręć cztery śruby, zdejmij wieko z obudowy i

Przyklej czujnik temperatury z podkładką antywibracyjną na górnej powierzchni dysku w pobliżu osi obrotowej. Czujnik powinien się znajdować między powierzchnią dysku a podkładką.

Założ pokrwykę obudowy i wkręć cztery śruby.

De inhoud van dit pakket

Behuizing x 1	Schroeven x 8	Trillingsdemper x 2
---------------	---------------	---------------------

De ARCTIC HC01-TC installeren

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Verwijder de vier schroeven, haal de bovenkant van de behuizing weg en haal alle accessoires.

Plaats het SATA-hardeschijfstation in de

Plak de thermische sensor met de trillingsdemper op de bovenkant van het station, in de buurt van de spindelmotor. [De sensor moet zich tussen de demper en het hardeschijfstation bevinden.]

Sluit de bovenkant van de behuizing en draai